




Avantages du produit




Arrachable après humidification



Difficilement inflammable




Pour murs et plafonds



Peut être peint plusieurs fois




Perméable à la vapeur d'eau




Ponte les fissures



Pas de temps de détrempe



Colle à intissé



Encollage du mur

Pose



1. Enlever les anciens papiers peints et les anciennes peintures. Préparer les supports à l'aide d'un enduit de préparation de fonds.

Appliquer un durcisseur (fixateur) de fonds en phase aqueuse sur support fortement absorbant.



2a. Encollage à l'aide d'une encolleuse sans temps de détrempe ou



2b. pose par la technique d'encollage mural sans temps de détrempe.



3. Coller les lés d'aplomb, bord à bord à joints vifs.



4. Éliminer les bulles d'air et les plis à l'aide d'une brosse de tapisserie ou d'un rouleau en caoutchouc.



5. Araser le long des plafonds, plinthes, fenêtres, etc. avec un cutter et une spatule de tapisserie.



6. Dans les coins et sur les arêtes, ne pas effectuer de chevauchement. La séparation se fait exactement sur l'arête. Tapisser les deux lés bord à bord à joints vifs.



7. Après le séchage, recouvrir avec une peinture en phase aqueuse – conformément à la norme DIN EN 13300.



8. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement se décolle facilement.



Description du produit

ERFURT-Designvlies

Fabricant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • ALLEMAGNE • www.erfurt.com

Matières premières / fabrication

Designvlies ERFURT est un revêtement mural recouvrable, composé d'un support intissé de qualité supérieure (85 g) revêtu d'un profil structuré résistant à l'usure.

Toutes les variantes de Designvlies ERFURT sont produites en suivant le même processus de fabrication et ne se distinguent que par leur motif.

Données du produit

Designvlies ERFURT

Dimensions des rouleaux : 25 m de longueur x 0,75 m de largeur

Contenu du carton : 2 rouleaux

Propriétés du produit

- En combinaison avec des supports minéraux selon DIN EN 13501-1 C-s2,d0 (difficilement inflammable)
- Sans fibre de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds ni de formaldéhyde
- Dimensionnellement stable et pontant les fissures
- Associée aux peintures appropriées, la surface est très résistante
- Peut être repeint plusieurs fois avec des peintures courantes, exemptes de solvants et résistantes aux plastifiants
- S'arrache facilement, après humidification à l'eau
- Label de qualité RAL

Application/pose

Préparation des fonds

ERFURT-Designvlies doit être mis en oeuvre conformément aux règles de l'art du DTU 59.4. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité. Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes. Dépoussiérer les anciennes peintures par un lessivage, puis rincer. Poncer puis épousseter les poussières dues au ponçage. Préparer les supports à l'aide d'un enduit de préparation de fonds. Appliquer un durcisseur (ou fixateur) de fonds en phase aqueuse sur support fortement absorbant. Proscrire les impressions riches, nourrissantes, ou des restes de peinture, susceptibles de bloquer les fonds. Pour une bonne tenue et un aspect satisfaisant de ERFURT-Designvlies posé, les subjectiles doivent après préparation, être propres, de couleur uniforme, normalement absorbants, solides, secs, sains, plans et lisses, en fonction de l'état de finition recherché.

Recommandations de colle

Sur des fonds normalement absorbants :

Henkel : Metylan Expert, Metylan Ovalit TDV, Metylan Ovalit TM

Pufas : Glutolin S15, Glutolin M22, Decotric G20, Decotric GK,

Decotric Tous papiers peints

Bostik : Quelyd Murale, SM3+

Encollage mural

Pour l'encollage mural, utiliser de la colle à intissé (voir recommandations) ou un produit similaire, sans détrempe. Se référer également aux préconisations des fabricants de colle. Appliquer la colle uniformément sur le support avec un rouleau à poils moyens, une spatule crantée ou une brosse à encoller, sur une surface légèrement supérieure à la largeur d'un lé. Poser le lé sec découpé dans le lit de colle.

Encollage machine

Pour l'encollage machine utiliser de la colle à intissé sans détrempe. Se référer également aux préconisations des fabricants de colle. Appliquer la colle uniformément au dos de ERFURT-Designvlies à l'aide de l'encolleuse et plier le lé. Poser le lé encollé sur le support. Il est également possible de recouvrir la surface à tapisser au moyen du procédé Airless. Pour ce faire, il faut ensuite lisser la surface avec un rouleau à longs poils, afin d'obtenir un résultat net et homogène.

Attention : Il faut toujours coller les lés dans le même sens.

Pose

Pose bord à bord : Poser le lé d'aplomb, sans chevauchement à joints vifs. Maroufler, à la brosse à tapisser ou au rouleau caoutchouc, en chassant les bulles de colles ou d'air, du centre vers l'extérieur. Araser le long du plafond, des plinthes, des portes et des fenêtres, avec un cutter et une spatule. Nettoyer immédiatement les traces de colle, avec de l'eau claire et une éponge propre. Attendre 24 heures avant de peindre ERFURT-Designvlies.

Mise en peinture

Après séchage complet de la colle, appliquer une impression acrylique puis en finition 2 couches de peinture en phase aqueuse, conformément aux règles de l'art du DTU 59.1.

Les couleurs satinées ou brillantes renforcent l'aspect des structures.

Conditions d'application

- Température ambiante supérieure à + 10°C et inférieure à + 30°C.
- Hygrométrie inférieure à 65+ HR.