

## Technische fiche



### UV-bestendige lazuurbeits voor binnen- en buitenschrijnwerk 450

#### Gebruik

Bescherming met open poriën, weersbestendig en waterafstotend voor binnen- en buitenschrijnwerk (deuren, ramen, afsluitingen, gevelbedekking, tuinhuisjes, ...). De kleurloze UV bestendige lazuurbeits moet worden aangebracht als afwerkingslaag van een gekleurde UV bestendige lazuurbeits. Bestand tegen zweet en speeksel conform DIN53160.

#### Samenstelling

Lijnolie, standolie van de ricinusolie en houtolie, harsdampen van ricinusolie en houtolie, isoparaffine, alumine, kaolien, microkorrelboenwas, siliciumzuur, zinkcarbinaat, UV-absorbeermiddelen, sporen van Co/Zr/Zn/Mn. Het VOS gehalte van dit product is max. 312 g/l. De Europese limietwaarde is 400g/l (categorie F vanaf 2010).

#### Voorbereiding van de ondergrond

##### A. Nieuwe ondergrond

De ondergrond moet droog, stevig, schoon, vet en stofvrij zijn. De ondergrond moet volledig verzadigd zijn van de grondlaag voor hout Ultrature 262 vooraleer de UV bestendige lazuurbeits mag worden aangebracht. Voor hout van coniferen moet een voorbehandeling tegen het blauw worden, worden aangebracht.

##### B. Renovatie van een oude verflaag

Alle oude verfsporen die de houtporiën dichtstoppen verwijderen. Een grondlaag voor hout Ultrature 262 aanbrengen en vervolgens minstens 2 tot 3 lagen UV-bestendige lazuurbeits aanbrengen.

##### C. Renovatie van een oude lazuurbeitslaag

De oude lagen lazuurbeits krachtig schoonmaken met plantaardige zeep Ultrature 651 en een tot twee dunne lagen UV-bestendige lazuurbeits aanbrengen.

##### D. Opmerkingen

Elke scheur in nieuw hout meteen behandelen.

### **Uitvoering**

Het product voor gebruik goed mengen. Aanbrengen met borstel of rol in de richting van de houtvezels. Omgevingstemperatuur minstens 15 °C. Binnen een tot drie dunne lagen aanbrengen. Buiten en in vochtige zones 3 dunne lagen aanbrengen. Zorgen voor een goede verluchting om geurhinder te voorkomen.

### **Kleur**

Kleurloos, palissander, den (pin ) , wit, groen, blauw, notelaar of eik

### **Verbruik**

60 tot 80 ml per laag. Aanbrengen in een dunne laag om problemen bij het drogen te voorkomen.

### **Reiniging gereedschap**

Meteen na het werk, met verdunner Ultranature 750.

### **Bewaring en afvoer**

Beschermen tegen vorst, koel en droog bewaren in een gesloten verpakking. Minstens 5 jaar geldig. Lege potten mogen worden afgevoerd naar een recyclingcentrum. Afvalcode: 080102

### **Risicoklasse:**

VBF A III

Giscode: ö60

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid

Ecobati

Z.I. des Hauts Sarts

25, Première avenue

4040 Herstal

<http://www.ecobati.be>

[info@ecobati.be](mailto:info@ecobati.be)

<http://www.thermofloc-benelux.com>

Tel. : 0032(0)4/246.32.49

Fax : 0032(0)4/247.06.07



Oktober 2007